

UNDERHÅLL AV KOPPAR- OCH MÄSSINGPARTIER

Högglanspolerade koppar- eller mässingpartier är inte skyddslackerade. Ytan är relativt känslig för repande och slipande verktyg, dukar, svampar eller putsmedel.

Vid putsning skall man använda mjuka trasor och putsmedel med polerande verkan.

Kopparpartier som inte putsas mörknar mer eller mindre långsamt genom luftens påverkan.

Vid putsning skall man inte använda putsmedel med slipande verkan och inte heller mekaniskt verkande utrustning så som stålborstar, stålull, smärgel, sandpapper eller liknande.

FETTFLÄCKAR

Fett tvättas först med hett vatten, följt av en efterputsning enligt ovan.

Om ytan påverkas av fett, som till exempel fingeravtryck, kan den på sikt få skador som är svåra att putsa bort. Detta gäller speciellt i fuktiga miljöer.

OBS! Tänk på att vara extra försiktig när ytan är oxiderad, så att oönskade nyansskillnader inte uppstår vid rengöring/putsning.

FÖNSTERPUTS

Efter fönsterputs ska den nedre tätningslisten torkas torr. Putsvatten innehåller ofta sprit eller rengöringsmedel, som angriper ytan om den får ligga kvar.

REGN

Ytor som inte blir utsatta för regn skall tvättas ofta, då dessa ytor lättare blir angripna av korrosion än de som utsatt för regn.

Entrédörrar under tak är extra känsliga för korrosionsangrepp och skall därför rengöras med tätare intervaller, än övriga partier.

BESLAG, FÖRUTOM CYLINDRAR

Gångjärn, lås, spanjoletter och andra rörliga metalldelar skall smörjas vid behov. Vid smörjning skall vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt fett användas.

Detta gäller dock inte cylindrar, som inte får smörjas.

För övrig information se separata produktblad.